

במקרה שהשלט לא מפעיל את המאוחר יש לסגורו את השולט אל מול המאוחר  
לפי השלבים מטה:

שים לב: השלט עלול לקלוט מתקנים נוספים אם יש מכשירים נוספים המופעלים  
באמצעות שלט בחדר. ודא שהם כבויים לפני תחילת פעולה זו.

- א. פתח את גב השלט והכנס סוללה 3V (מצורפת).
- ב. כבה את מתג החשמל.
- ג. הרם את מתג החשמל - כתע יש לך טווח של 10 שניות לביצוע השלבים מטה:
- ד. לחץ עם מברג דק בתוך החVIC האדום השמאלי העליון שנמצא מצד שמאל  
בגב השלט (בתוך בית הסוללה) למשך כ-5 שניות עד להבהוב הנורות.  
כך מסתנכו השלט עם הרסיבר.
- ה. סגור את מכסה בית הסוללה.

