



הוראות הפעלה
למאוורר מגדל מצודד
דגם 4924



Manuel for 4924 Electrostar Ltd. 2025

תודה שבחרתם במאווררי סטאר. אנו עושים את
מירב המאמצים על מנת שהמאווררים שלנו יעמדו
בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות
האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883



מעבדת שירות ראשית: חנות המאווררים **סטאר** - רח' שלבים 4, יפו.
טל: *2230 מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתבו לנו ב: star@star.co.il

הוראות הפעלה למאוורר מגדל מצודד Star דגם 4924

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
- יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230V.
- הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
- אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
- במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
- אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק, אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
- מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחות המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
- יש להשיג על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.

9. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
10. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
11. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.
12. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
13. כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
14. אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
15. מיועד לשימוש פנימי בלבד.
16. המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
17. וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
18. לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאוורר.
19. לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאוורר.
20. מחזור התחזוקה ושיטת התחזוקה של המאוורר: יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי

* **ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

הוראות הפעלה:

עקב תנועת האוויר החזקה שמאוורר זה מוציא שמיעת תנועת האוויר היא נורמלית. להפעלה שקטה יותר השתמש במהירות הנמוכה ביותר. ניתן להפעיל את המאוורר באמצעות הלחצנים הממוקמים מעל המאוורר (כפי שניתן לראות באיור). הוצא את המאוורר בזהירות משקית הפלסטיק ומהקרטון. הנח את המאוורר על משטח יציב וישר.

אזהרה - בתחתית המאוורר ישנן גומיות שעלולות להשאיר סימנים על משטחי עץ או רהיטים, הקפד להניח את המאוורר על משטח מתאים.

הכנס את תקע המאוורר לשקע של 230V.

אזהרה - שים לב שהתקע מתאים לשקע בצורה הדוקה.

הפעל את המאוורר באמצעות סיבוב מפסק הפעלה/מהירויות. כוון את המאוורר למהירות הרצויה:

- 3 - מהירות גבוהה
- 2 - מהירות בינונית
- 1 - מהירות נמוכה

לצידוד המאוורר לחץ על כפתור הצידוד (⏻). ניתן להפעיל את פעולת הצידוד בכל מהירות. להפסקת הצידוד לחץ על כפתור הצידוד פעם נוספת. לכיבוי המאוורר סובב את מפסק ההפעלה/מהירויות ל-0 ונתק מהחשמל.

נתונים טכניים:

230V 93W 50Hz
RPM מספר סיבובים:
מהירות גבוהה 3: 1225
מהירות בינונית 2: 1110
מהירות נמוכה 1: 965

