

BLUESTAR

הוראות
הרכבה
והפעלה

מאזורר שולחני 6"
JET FAN JET-15



Manual for JET-15 - Electrostar Ltd. 2021

תודה

אנו מברכים אותך עם הצטרפותך למשפחת משתמשי מוצרי בלוסטאר.
אנו עושים כל מאמץ שהמוצר יעמוד בתקנים המחמירים ביותר,
יעבור את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר וישרת אותך נאמנה.



מעבדת שרות ראשית: חנות המאזוררים סטאר
רח' שלבים 4 יפו, 68168 טל. 03-5121500 או *2230 מכל טלפון star@star.co.il

הוראות שימוש והפעלה למאוורר שולחני 6" ג'ט דגם JET-15

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.

2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230v.

3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.

4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.

5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותי של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.

6. אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.

7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי

8. להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
9. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
10. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
11. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
12. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.
13. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
14. כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
15. אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
16. מיועד לשימוש פנימי בלבד.
17. המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
18. וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
19. יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.

אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.

הוראות הפעלה:

הנח את המאוורר על משטח ישר.

חבר את תקע המאוורר לשקע בקיר.

למאוורר מפסק מהירות בעל 3 מצבים:

0 - מצב כבוי OFF

3 - מהירות גבוהה

2 - מהירות בינונית

1 - מהירות נמוכה

צידוד

דחוף כלפי מטה את חלק מספר 3 לצידוד.

משוך כלפי מעלה את חלק מספר 3 להפסקת פעולת הצידוד.

כיוון זווית הטיה:

לשחרור ראש המאוורר סובב את חלק מספר 6 לצד שמאל.

לאחר מכן, החזק את ראש המאוורר וכוונן למעלה ולמטה

לבחירת הזווית הרצויה.

לאחר בחירת הזווית הרצויה, סובב לצד ימין את חלק

מספר 6 על מנת להדק את חיבור ראש המאוורר.

לפני פניה לשירות יש לבדוק:

באם המאוורר לא פועל לאחר הדלקתו -

וודא שהתקע מחובר כראוי לתקע.

וודא שהכבל אינו קשור או סבוכ.

באם להב המאוורר מתסובבת לאט, באופן בלתי סדיר או משמיע רעש חריג:

וודא שרשת המאוורר מחוברת כראוי.

וודא שלחב המאוורר ורשת המאוורר במצב נעול.

מחזור התחזוקה ושיטת התחזוקה של המאוורר:

תחזוקת המאוורר:

על מנת לנקות את המאוורר יש לנתקו מהחשמל ולנקות אותו באמצעות מטלית רכה.

מגע המאוורר וחלקיו עם מים אסור בהחלט.


על מנת לנקות את להב המאוורר יש להסיר את הרשת הקדמית ע"י שחרור חלק מספר 5

(ראה איור). שים לב להחזיר את הרשת הקדמית למקומה ולחזק את הבורג שהוסר לאחר

הניקוי ולפני השימוש.

נתונים טכניים:

מספר הסיבובים - RPM:	מספר הלהבים: 3	ווסת השראתי
מהירות נמוכה: 1882	קוטר: 152.3 מ"מ	3 מהירות
מהירות בינונית: 2278	240V-220V / 50Hz	
מהירות גבוהה: 2638		



חלקי המאוורר:

רשת קדמית

ידית נשיאה דקורטיבית

כפתור צידוד:

משוך כלפי מעלה למנוע צידוד /

דחוף כלפי מטה לפעולת צידוד

מעטפת אחורית

בורג רשת קדמית

ידית הטיה

כבל חשמל

תקע

בסיס המאוורר

מפסק מהירות

כנף המאוורר