


BLUESTAR

J30

מאזרר שולחני 12"

הוראות
הרכבה
והפעלה



Manual for J30 - Electrostar Ltd. 2025

תודה שבחרתם במאזררי סטאר. אנו עושים את
מירב המאמצים על מנת שהמאזררים שלנו יעמדו
בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות
האיכות הקפדניות ביותר.

לשירותכם

שירות בוואטס אפ: ☎ 054-5558883



מעבדת שירות ראשית: חנות המאזררים סטאר - רח' שלבים 4, יפו.
טל: 2230* מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300
כתבו לנו ב: star@star.co.il

הוראות הרכבה והפעלה למאוורר שולחני 12" דגם: BLUESTAR J30

הוראות בטיחות ואזהרות

אזהרה: אין להתקין ולהפעיל את המאוורר


במקומות לחים או רטובים.

1. קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
2. יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230v.
3. הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
4. אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
5. במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
6. אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
7. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
8. יש להשגיח על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.
9. אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
10. אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
11. מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.
12. כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
13. כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
14. אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
15. המאוורר מיועד לשימוש פנימי בלבד.
16. המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
17. וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
18. לתליה על הקיר: יש להשתמש בדיבלים המסוגלים לשאת את משקלו של המאוורר.
19. לאחר התליה: יש לוודא כי החיבור חזק מספיק ויציב וכי יוכל לשאת את משקל המאוורר.
20. יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.

הוראות הרכבה:


1. הוצא את אום הרשת האחורית המוברג על ציר המנוע.
2. הכנס את הרשת האחורית מעל הציר ומקם את הרשת בעזרת הפינים שנמצאים על המנוע.
3. הברג את אום הרשת האחורית.
4. הכנס את הכנף ובדוק כי הכנף מסתובבת חופשי.
5. הרכב את טבעת הרשת הקדמית על הרשת, הלבש את הרשת הקדמית על האחורית בעזרת הוו הנמצא על טבעת הפלסטיק ולחץ את הרשתות עד שהן יושבות היטב בתוך טבעת הרשת.
6. סגור את קליפס האבטחה הנמצא בתחתית הרשת הקדמית וקבע אותו על ידי הברגת הבורג.




הפעלה:

1. חבר את תקע המאוורר לשקע הולם ותקין.
2. בבסיסו של המאוורר נמצא מפסק המהירויות בעל 3 דרגות:

- 0 - כיבוי
- 1 - מהירות נמוכה
- 2 - מהירות גבוהה.




3. לצידוד המאוורר לחץ כלפי מטה את כפתור הצידוד הנמצא על המכסה האחורי של המנוע.
4. להפסקת הצידוד משוך את כפתור הצידוד כלפי מעלה.
4. לכיוון רשת המאוורר כלפי מעלה ומטה, החזק ביד אחת בגוף המאוורר ובעזרת היד השנייה הטה את המאוורר מעלה ומטה.



נתונים טכניים:

מס' הסיבובים - RPM:
 מהירות נמוכה - 940
 מהירות בינונית - 1120
 מהירות גבוהה - 1200
 מספר להבים - 3
 ווסת - השראתי



אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תתבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.