



הוראות הפעלה  
**מאוורר רצפתי**  
מדגם STAR WOODY



תודה שבחרתם במאווררי סטאר. אנו עושים את מירב המאמצים על מנת שהמאווררים שלנו יעמדו בתקנים המחמירים ביותר ויעברו את בדיקות האיכות הקפדניות ביותר.

**לשירותכם**

שירות בוואטס אפ: **054-5553300**

Manual for STAR WOODY - Electrostar Ltd. 01.2026



מעבדת שירות ראשית: חנות המאווררים **סטאר** - רח' שלבים 4, יפו.  
טל: \*2230 מכל טלפון / 03-5121500. שירות בוואטס אפ: 054-5553300  
כתבו לנו ב: [star@star.co.il](mailto:star@star.co.il)

# הוראות שימוש והפעלה למאוורר רצפתי מדגם: STAR WOODY

## הוראות בטיחות ואזהרות

- אזהרה:** אין להתקין ולהפעיל את המאוורר במקומות לחים או רטובים.
- קרא את כל ההוראות לפני הרכבת המאוורר.
  - יש להכניס את התקע אך ורק לבית שקע תקין והולם, בעל רמת מתח של 230v.
  - הקפד תמיד לנתק את הכבל מהחשמל לפני ניקוי או הזזה.
  - אין לשפוך מים או כל נוזל אחר על המאוורר ואין להרטיב אותו או את הכבל החשמלי בשום אופן.
  - במקרה של קצר חשמלי או כל תקלה אחרת יש להשתמש בשרותיו של איש מקצוע ולא לנסות לתקן לבד. בכל מקרה של תקלה יש לפנות למעבדת השרות הקרובה.
  - אזהרה: אסור להשתמש במאוורר במידה וכבל החשמל ניזוק. אם פתיל הזינה ניזוק יש להחליפו בפתיל מיוחד או במערכת המסופקים ע"י היצרן או נציגו.
  - מכשיר זה אינו מיועד לשימוש ע"י אנשים (כולל ילדים) אם יכולותיהם הפיזיות, החושיות או המנטליות מופחתות, או העדר הנסיון והידע, אלא אם הם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח על ידי האדם האחראי לבטיחותם המונע מהם שימוש במכשיר בצורה בטוחה ללא פיקוח והדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה, כדי להבטיח, שהם לא משחקים עם המכשיר.
  - יש להשיג על ילדים כאשר המאוורר בשימוש.

- אין להניח את המאוורר סמוך לחומרים מעופפים כמו וילונות, יריעות פלסטיק צמחים וכו'.
- אין להשתמש בסמוך למכשירי חימום, תנורי אפיה, כיריים, חומרים דליקים וכל להבה פתוחה.
- מנע שהות ממושכת של ילדים או קשישים בטווח זרם האויר של המאוורר.
- כאשר המאוורר אינו בשימוש יש לנתקו מהחשמל.
- כאשר המאוורר מופעל אין לאחוז ברשת המאוורר או ללחוץ עליה.
- אין לגעת בכנף המאוורר ביד או בעזרת כל חפץ אחר.
- מיועד לשימוש פנימי בלבד.
- המכשיר אינו מיועד לשימוש ילדים או קשישים ללא השגחה.
- וודא שהמאוורר מנותק מרשת החשמל לפני הסרת רשת ההגנה.
- יש לנקות את המאוורר אך ורק במטלית או מברשת, בכל מקרה יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי.

\* **ההוראות כתובות בלשון זכר, אך מיועדות לשני המינים כאחד.**

**אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תבצע על ידי היצרן, על ידי סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.**

### הפעלת המאוורר

המאוורר מופעל באמצעות שלט רחוק או באמצעות לוח הבקרה הנמצא בגב המאוורר. **המאוורר מגיע כאשר הוא מקודד אל השלט.** אם השלט אינו מפעיל את המאוורר, יש לבצע קידוד מחדש בהתאם להנחיות המצורפות: יש לקדד את השלט למאוורר בעזרת כפתור הקידוד. רצוי לבצע זאת כאשר כבל הטעינה מחובר למאוורר והוא במצב טעינה. לאחר חיבור כבל הטעינה ליציאת הטעינה TYPE-C של המאוורר, לחצו על כפתור הקידוד בשלט הרחוק למשך 5 שניות. צליל "צפצוף" ארוך מציין קידוד מוצלח.

### כפתור הפעלה: ON

לחצו לחיצה קצרה על כפתור ההפעלה כדי להפעיל את המאוורר במהירות 1.

### כפתורי המהירות 1 / 2 / 3 / 4

לחיצה קצרה על הכפתור המתאים תפעיל את המאוורר ברמת המהירות שנבחרה.

**כפתור כיבוי: OFF** כאשר המאוורר פועל, לחצו לחיצה קצרה על כפתור הכיבוי כדי לכבות את המאוורר.

### הפעלת המאוורר מלוח הבקרה

#### כפתור בורר המהירויות

כפתור בורר המהירויות הוא כפתור הפעלה בלחיצה ובורר מהירויות בסיבוב. לחצו לחיצה קצרה על הכפתור כדי להפעיל את המאוורר ברמת מהירות 1

סובבו את הכפתור עם כיוון השעון כדי להגביר את המהירות גבוהה יותר (2/3/4).

סובבו את הכפתור נגד כיוון השעון כדי להפחית את המהירות בהדרגה.

לחיצה קצרה על הכפתור תכבה את המאוורר.

#### נוריות חיווי


השורה העליונה של נוריות החיווי מורכבת מ-4 נוריות כחולות המציגות את רמת מהירות המאוורר. כאשר המאוורר פועל, נורית אחת תדלק, בהתאם לרמת המהירות בו פועל המאוורר 1-4 משמאל לימין.

השורה התחתונה מורכבת מ-4 נוריות חיווי ירוקות המציגות את אחוז טעינת הסוללה.


כאשר טוענים את הסוללה, נורית החיווי הירוקה התואמת את מצב הסוללה הנוכחי, תהבהב.

כאשר הסוללה טעונה במלואה, כל 4 נוריות החיווי הירוקות נשארות דולקות באופן קבוע.

באופן קבוע.



במקרה שבחרתם להשליך את המכשיר: אל תזרקו אותו עם פסולת ביתית רגילה. כדי למנוע ולשמור על הסביבה פנו לנקודות לאיסוף ומחזור פסולת אלקטרונית או הביאו את המכשיר לתחנת השירות הראשית, חנות המאווררים סטאר: רח' שלבים 4, יפו. לפרטים נוספים צרו קשר.



### הוראות שימוש

לפני השימוש יש לבדוק כי חלקי המאוורר שלמים ואינם פגומים. באם גילית תקלה כלשהי (פתיל זינה ניזוק, תקע שבור וכו'), כדי למנוע סיכון יש להחליפו רק במעבדת שירות המאושרת ע"י היבואן.

מאוורר זה נועד לשימוש ביתי בלבד. מאוורר זה הינו קל לנשיאה ממקום למקום. ניתן להניח את המאוורר על כל בסיס ישר (רצפה, שולחן וכו'). קרא בעיון את המדריך כדי שתדע איך להשתמש בו ולהפיק ממנו את מירב התועלת.